

DVP02TKL-S

EN Instruction Sheet

TR Bilgi Dökümanı

TW 薄型温度量测模組簡易版說明

CN 薄型温度量测模块簡易版說明



5014051901

2022-05-16

www.deltaww.com



EN	✘	This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
FR	✘	Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit.
TR	✘	Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
TW	✘	本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
CN	✘	本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the DVP02TK-S Temperature Control Module Manual for more information.

TR Daha fazla bilgi için lütfen DVP02TK-S Sıcaklık Kontrol Modülü Manuelini inceleyiniz.

TW 詳細資料請參考 DVP02TK-S 溫度控制模組操作手冊

CN 详细数据请参考 DVP02TK-S 温度控制模块操作手冊


EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝

CN 组装

- EN Insert the module hooks into the DIN rail mounting slot and then link the I/O connection ports on the PLC and the module together.
- TR Modül kancaalarını DIN ray montaj slotu üzerine yerleştirin. Sonra, PLC ve modül üzerindeki I/O bağlantı portlarını birlikte takınız.
- TW 將模組下方卡勾卡在 DIN 軌槽，對準主機的 IO 連接埠並與此模組的 IO 連接埠緊密連接。
- CN 將模块下方卡勾卡在 DIN 軌槽，对准主机的 IO 连接端口并与此模块的 IO 连接埠紧密连接。




EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü


TW 尺寸 (mm) 及產品外觀

CN 尺寸 (mm) 及產品外觀



EN	TR	TW	CN
1 Run/Error indicator	Run/Error göstergesi	運行/錯誤指示燈	运行/错误指示灯
2 Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
3 Removable terminal block	Sökülebilir terminal bloğu	脫落式端子	脱落式端子
4 I/O terminal layout	I/O terminal yapılandırma	輸入輸出端子配置	输入输出端子配置
5 RUN/STOP switch	RUN/STOP anahtar	RUN/STOP 切換開關	RUN/STOP 切换开关
6 I/O module clip	I/O modül klipsi	I/O 模組固定扣	I/O 模块固定扣
7 I/O module connection port	I/O modül bağlantı portu	I/O 模組連接埠	I/O 模块连接端口
8 Label	Etiket	標籤	标签
9 DIN rail clip	DIN ray klipsi	DIN 軌固定扣	DIN 轨固定扣
10 DC power input	DC power girişi	電源輸入口	电源输入口
11 RS-485 communication port	RS-485 haberleşme portu	RS-485 通訊口	RS-485 通讯口

The diagram illustrates a quantum circuit with 16 qubits. The qubits are organized into two main groups, CH1 and CH2, each containing three qubits (L+, I+, L-). These groups are connected to two output stages, OUT1 and OUT2, via a series of gates (VO, IO, AG). The circuit is designed to implement a specific quantum operation, likely related to the generation of a quantum state for a quantum communication protocol.



EN	Output	TR	Çıkış	TW	輸出	CN	輸出
EN	2-channel analog output ; 12-bit resolution: 0~+10V, 0/4~+20mA						
TR	2-kanal analog çıkış ; 12-bit çözünürlük: 0~+10V, 0/4~+20mA						
TW	2 通道類比信號輸出 · 12 位元解析度: 0~+10V · 0/4~+20mA						
CN	2 信道模拟信号输出 · 12 位分辨率: 0~+10V · 0/4~+20mA						



Part Name	有毒物质-Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal Part	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic Part	O	O	O	O	O	O
电子件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	X	O	O	O
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

Asia China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code : 201209 TEL: +86-21-6872-3988 / FAX: +86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595 Japan: Delta Electronics (Japan), Inc. Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadai-min, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: +81-3-5733-1155 / FAX: +81-3-5733-1255 Korea: Delta Electronics (Korea), Inc. 1511, 21st, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302 Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939 TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228 India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIDIC Gurgaon, Haryana 122001, India TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945	TaiLand: Delta Electronics (Thailand) PCL. 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z.), Pattana 1 Rd., T.Phraaksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827 Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd. Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168, Australia TEL: +61-3-9543-3720 Americas USA: Delta Electronics (Americas) Ltd. 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: +1-919-767-3813 / FAX: +1-919-767-3969 Brazil: Delta Electronics Brazil Eudg. Estrada Velha Rio-Sao Paulo, 5300 Eugênio de Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-SP- Brazil TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-237 Mexico: Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103 Colonia La Loma, CP 54060 Tlalneapantla, Estado de México TEL: +52-55-3603-9200	EMEA EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com Technical Support: itechnicalsupport@deltaww.com Customer Support: Customer-Support@deltaww.com Service: Service.IA.emea@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com TEL: +49(0)2921 987 0 France: Delta Electronics (France) S.A. ZI des bois Chailand 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60 UK: Delta Electronics Europe Ltd. 1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom TEL:+44-1355-588-888
---	---	---

台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301	中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区区夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003	Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc. Taoyuan Technology Center No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301
---	---	---

沈阳 电话:(024)2334-1160 哈尔滨 电话:(0451)5366-5568 长春 电话:(0431)8892-5060 呼和浩特 电话:(0471)6297-808 北京 电话:(010)8225-3225	济南 电话:(0531)8690-6277 太原 电话:(0351)4039-485 郑州 电话:(0371)6384-2772 石家庄 电话:(0311)8666-7337 上海 电话:(021)6301-2827	杭州 电话:(0571)8882-0610 合肥 电话:(0551)6281-6777 武汉 电话:(027)8544-8475 南昌 电话:(0791)8625-5010 成都 电话:(028)8434-2075
--	---	--

重庆 电话:(023)8806-0306 昆明 电话:(0871)6313-7362 广州 电话:(020)3879-2175 厦门 电话:(0592)5313-601 南宁 电话:(0771)2621-501	乌鲁木齐 电话:(0991)4678-141 兰州 电话:(0931)6406-725 西安 电话:(029)8836-0780 贵阳 电话:(0851)8690-1374 北京 电话:(010)8225-3225	天津 电话:(022)2301-5082 南京 电话:(025)8334-6585 长沙 电话:(0731)8549-9156 福州 电话:(0591)8755-1305 上海 电话:(021)6301-2827
--	--	---

* 本手册内容若有变更，恕不另行通知。

* 本手册内容若有改动，恕不另行通知。

Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha ED. Hormigueros – P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 Carrer Llacsina 166, 08018 Barcelona, Spain Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Via Meda 2–22060 Novedrate(CO) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com TEL: +39 039 6003630 Russia: Delta Energy System LLC Vereskaya Plaza II, office 112 Vereskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com TEL: +7 495 644 3240 Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Urnaniye – Istanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com TEL: + 90 212 499 9810 MEAE: Eltek Dubai (Eltek MEA DMCC) OFFICE 2504, 25th Floor, Sabra Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE Mail: Sales.IA.MEA@delt
